

音声配車をそのままに、簡単デジタル化!!

低価格! タクシー無線をデジタル化&見える化!

こんなに簡単! コンピューターでコマ置き配車!?

車番表示で全車の稼働状況が見える化!

簡単待機登録で、待機車両も見える化!

タクシーメーター連動で実空車状態を自動的に見える化!

セレクトコールで、乗務員さんに無線呼び出しを音でお知らせ!



デジタル無線機で 明瞭な通話

明瞭な音声通話で、乗務員さんとのコミュニケーションがスムーズ。

電子コマ置きで 効率配車


音声無線機だけでこんなに便利に配車に利用できます。(簡単操作!!)

自動実空車表示で、 スムーズ配車

実空車表示が一目瞭然! お客様がご乗車されると、画面上で自動的に実車状態が確認出来ます。

電子配車盤・セレクトコール

■システム構成



■車番表示例

待機一覧						通話
駅待機	バス待	デハ待	病院待	役場待	配車済	
105	103	102	130		107	
117	122	123			110	
119	128	129			115	
116		112				
109						
学校待						応答
スバ待	港待	本社待	営業所	実空		
113	121	108	114	111	104	
124		127	118	125	106	
			120		103	
			126			

通話欄: 107, 110, 115, 104, 106, 103

応答欄: (空)

了解欄: (空)

車両設備に【簡易操作器】を接続されますと以下の機能がご利用いただけます。

- (通話欄: 応答欄: 了解欄) に車番表示を行います。又タクシメーターとの連動で自動実空車 (状態) 登録及び電子コマ置き機能・手動待機登録機能・手動状態登録がご利用になれます。
- 簡易操作器を接続されない場合でも車番表示 (通話欄に車番表示) 簡単待機登録・手動実空車登録・手動状態登録・電子コマ置き機能がご利用になれます。

■機能概要

【機能概要】

- ・待機一覧表示 10箇所、ファンクション操作、マウス操作による並び替え・車両一覧表示、最大100台表示・通話ID表示…応答ID表示 (簡易操作器接続時)・了解ID表示 (簡易操作器接続時)・空車、実車表示 (手動登録、又は簡易操作器接続の場合)・状態管理 (空車、実車、配車済み、閉局)

【動作環境】

- ・OS: Windows2000/XP/Vista/Windows7・Windows Server2000/2003/2008・CPU: 上記OSが正常かつ快適に動作するもの・RAM: 256MB以上 (OSが正常かつ快適に動作するもの) HDD: 30MB以上の空き・解像度 1280×1024ピクセル以上、32bitフルカラー・サウンドボード: 応答、了解、通話時に音を鳴らす場合は必要・CD-ROM: インストール時に必要

■その他付記事項

- ・音声専用基地局については定期保守のご契約をお願い致します。
- ・AVM化をご予定のお客様は、音声・データ共用基地局をご選択下さいませようお願い致します。
- ・製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは

(株)TOPソリューションズ

<http://www.top-solutions.co.jp>

〒223-0057

神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地

TEL045-543-3800/FAX045-543-3806